DDM-101 と PC(Windows10)とのペアリング方法

事前準備

・受信ユーティリティソフトを使用する PC にインストールしておく。

(Bluetooth キー入力ユーティリティと上記受信ユーティリティは同一製品です。同じよう にご使用頂けます。)

- ・Bluetooth 機能が端末側にない場合は外付けの Bluetooth USB ドングルを挿して下さい。
- ・この説明書ではSTACK版 Ver1.3を使用しております。
- ・セキュリティの関係でソフトのダウンロードができない場合、メールなどでお送り致し ますので、別途お申し付け下さい。

□接続方法

Ē

□手順

 受信ユーティリティソフト(PiDataReceive⇒Pi!DataReceive.exe)を起動する。起 動すると PC 画面下のタスクトレイに緑のアイコンが表示されます。そのアイコンをク リックし、受信ユーティリティソフトを画面に出します。

名前	更新日時	種類	サイズ
入 Bluetoothキー 入力フーティリティ(DKm	2012/07/02 14:20	Adobe Acrobat	910 KB
PI/ PiDataReceive.exe	2008/04/11 15:21	アプリケーション	578 KB
PiDataReceive.ini	2014/04/14 15:28	構成設定	2 KB
PiParam.exe	2008/04/11 15:22	アプリケーション	540 KB
\min PiParam.ini	2013/07/11 16:22	構成設定	1 KB
3 (X 10:07			

2. デジタルメジャーの F2 のボタンを押しながら、PW ボタンを押します。表示部に「設 定モード」と表示されるまで同時に押し続けて設定モードにします。

(この項目は最初のペアリング時のみ行います。)



各部の名称

PW

R	
$\hat{\Gamma}$	"接続 しない or スレーブ"になってた場合、TRG ボタンを押した後 F1 ボタンを何度か押し、"接続マスタ"の表示にし、TRG ボタンを押す。
	2-2. ^° アリンク° 未
Ŷ	F1 ボタンを1回押し、"2-2 ペアリング"を表示させ TRG ボタンを押す。
	TRG: ^ 7 F1: 検索

上記の画面が表示されたら TRG ボタンを押す。"ペアリング待ち.."と 表示され、ペアリング状態になります。エラーが出たり、接続に失敗した 際はもう一度 TRG ボタンを押して下さい。(この際受信ユーティリティ 画面に接続記録が残っていた場合は一度その情報を削除して下さい。)

TRG ボタンを押します。

3. 次に PC 側の受信ユーティリティソフトの中にある機器登録のボタンを押します。 (この項目は最初のペアリング時のみ行います。)

しばらく経つと、PC 側より"デバイスの追加"というポップが表示されますので、 それをクリックします。すると Bluetooth の設定画面が自動的に起動し、"デバイスを ペアリングしますか?"というポップが表示されますので、"許可"をクリックします。 (下図参照)

※この表示は最初のペアリング時のみ表示されます。

🗙 P i ! データ受信ユーティリティ STACK 1.3	- 🗆 X		
開始 管理者モード 機器情報	停止	 デバイスの追加 タップして DDM-100 200 てください 	→ 201 をセットアップし
		デバイスのペアリング デバイスをペアリングしますか? "DDM-100 200201" がこの Windows デパー か?	× (スをペアリングしようとしています。許可します
許可/禁止 削除	番号変更	許可	キャンセル



うまく行きますと、"DDM-100 接続成功"と表示されますので、最後に"閉じる"のボタンを押します。

デバイスのペアリング		×
DDM-100 200201 接続成功		
	閉じる	

上手くいくと受信ユーティリティソフトの空欄に "○許可 No.X DDM-100 XXXXXX "と表示されます。最後に開始ボタンを押します。これで PC 側にペアリン グの準備は完了です。

※ソフト上の表示名はあくまで DDM-100 のままになりますので、ご了承下さい。

×	Pi! データ受信ユーティ	リティ STACK 1.3	- 🗆	×
		開始	「上	F
1	管理者モード「機器情報」			ペアリングを行う機種
\leftarrow	〇計可 No. 1: DDM-100	200201 [0016a473b6ac]]	>
	許可/禁止	削除		
		機器登録		

ペアリングが完了すると、デジタルメジャーが"ピッ"と鳴ります。この状態になりましたら一度 PW ボタンを押し電源を切って下さい。そして PW ボタンを押しもう一度電源を入れて下さい。"セツゾクチュウ XXXXXX"という表示が出た後"ピピッ"という音が鳴り、"【端点1】 --- 【長さ】"という表示が出れば、接続は完了です



\bigcirc

上手くペアリングができていれば、下のタスクトレイにある緑のアイコンが"I"と表示されます。又 DDM-101の緑の点滅がゆっくりになります。



測定を行いますと、計測した値が起動しているソフトのカーソル部分に入力されます。

- 5. 電源を切る際は F2 ボタンを押すと、接続が切断され電源が切れます。次に使用される 際は PW ボタンを押しますと、自動的に接続するのですぐ使用できます。
- ※上手接続できない場合は一度受信ユーティリティ内の"○許可 No.X DDM-100 XXXXXX "の欄を選択し、下にある削除ボタンを押し、ペアリング記録を削除して下 さい。その後もう一度1.からペアリングをやり直して下さい。

X P i ! データ受信ユーティリティ STACK 1.3 −	
開始	停止
管理者モード 機器情報	
〇許可 No. 1: DDM-100 200201 [0016a473b6ac]	

	定
機器登録	

6. 測定は黄色の TRG ボタンを押すと測定結果を表示部に表示させ、接続機器に測定結果 を送信します。

設定によっては外径の測定だけでなく、内径の測定も可能です。(方法は下記に記載)



\bigcirc

□端点の変更方法

デジタルメジャーは市販のコンベックステープをカメラで撮影し、文字と目盛線の位置 を認識することにより長さ位置を計算して送信する装置です。 本装置は「端点1」、「端点2」、「端点3」、の3ヶ所の測定点で測定が出来ます。ここでは

その端点の変更方法を説明致します。



各測定点での測定(図2)

事前準備: PC とデジタルメジャーを接続状態又はデジタルメジャーをオフラインモードに します。



「測定点 測定モード」と表示させます。ここでF1ボタン、F2ボタンを押し測定点が反転表示になるよう切り替えた後TRGボタンを押し、表示が「測定点 端点1」とした状態でF1ボタン、F2ボタンを押すと反転表示が「端点1、端点2、端点3」と変わります。目的の測定点でCボタンを押すと決定し「測定点 測定モード」の表示に戻ります。





再度Cボタンを押すと表示が「測定点 端点X」となり、測定待機状態になります。 この状態になりましたら測定を行って下さい。

■製品説明書及び PC 用 Bluetooth 受信ユーティリティについて

製品説明書、Windows PC 用の Bluetooth 受信ユーティリティは以下の URL からダウン ロードできます。

URL : http://www.digi-tek.com/ddm_util/DDM-100_UTIL.zip ユーザ名 : ddmutil パスワード : 60801212

以上になります。製品の仕様方法に関してご不明な点があります際は、ディジ・テック までご連絡下さい。

ディジ・テック Tel 077-510-1212 営業部